(様式 E0-H0522-06)



取 扱 説 明 書

型式:620Aシリーズ

荏 原 実 業 株 式 会 社 計測器・医療本部

はじめに

この度は、荏原実業製オゾンモニタ型式 "620Aシリーズ"をご購入いただき誠にありがとうございました。本取扱説明書は、本オゾンモニタ型式 "620Aシリーズ"を適正に設置し、ご使用いただく目的で作成されています。従って、この取扱説明書にはこのオゾンモニタの長所をフルに活用いただく上で、重要な記事が記載されています。

このオゾン・モニタ モデル620シリーズには、次の型式のものが含まれます。

- PG-620HA型 高濃度ガス用オゾンモニタ
- PG-620MA型 中濃度ガス用オゾンモニタ
- PL-620A型溶存オゾン用オゾンモニタ

このオゾンモニタは、マイクロプロセッサ搭載の最新型の計測器で、気相(液相)内のオゾン濃度を自動的に測定できると共にプロセス制御信号を出力する機能と自己診断機能を持っています。

一方、このマイクロプロセッサのメモリ部 (不揮発性) に記憶されている情報は、書き換えができないように保護されているわけではありませんが、ユーザサイドでこの再校正をする必要はありません。なお、安全上のご注意については下記に記載された表示と図記号の説明と2及び3ページに記載された「オゾン取扱上の危険性」と「モニタ取扱上の注意」の頁をご参照ください。

表示

表	示		説明
	危	険	[DANGER(危険)は、回避しないと、死亡または重傷を招く差し 迫った状況を示す。]
	警言	告	[WARNING (警告) は、回避しないと、死亡または重傷を招く 可能性がある潜在的に危険な状態を示す。]
	注	意	[CAUTION (注意) は、回避しないと、重傷または中程度の障害を招くことがある潜在的に危険な状態を示す。]

※注1:重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るよの、及び治療に入院・長期の通院を要するものをいいます。

るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものをいいます。 ※注2:中程度の損害や軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要しない、やけど・感電などを 指し、物的損害とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

オゾンの取扱上の危険性

オゾンモニタ、及び関連機器をご使用される前にお読みください。



危険

オゾン取扱上の危険性

オゾンは強力な酸化力を有し、多くの物質の酸化分解や殺菌、消毒に使用されていますが、 人体にも毒性があることが報告されております。

従って、オゾン関連機器のご使用に当たっては、周辺部品からの漏洩による暴露に注意してください。

オゾンの生体への影響

オゾン濃度 [ppm]	作 用
0.01 ~ 0.02 0.1 0.2 ~ 0.5 0.5 1 ~ 2	臭気を感じる(やがて慣れる) 強い臭気、鼻・のどに刺激 3~6時間暴露で視覚低下 明らかに上部気道に刺激を感じる 2時間暴露で頭痛、胸部痛、上部気道の渇きと咳が起こり、 暴露を繰り返し受ければ慢性中毒となる
5 ~ 10 15 ~ 20 50	脈拍増加、肺水腫を招く 小動物は2時間以内に死亡する 人間も1時間で生命危険

(「オゾン処理報告書」日本水道協会 昭和59年8月 P.40)

許容濃度 : 日本 O.1 ppm 日本産業衛生学会勧告値 (2010-2011) 米国 O.1 ppm ACGIH TLV-TWA値(1993-1994)

★ T L V : Threshold Lmit Value

TWA : Time Weighted Average Concnetration

ACGIH:米国産業衛生専門家会議

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)



危険

本装置は防爆構造ではありません。爆発性ガスの存在する雰囲気では絶対に使用しないでください。ご使用の場合、爆発を発生させる原因になります。



警 告

- オゾン臭がしましたら装置を停止し、容器の亀裂、配管の損傷、継手の緩みがないか点検し、 さらに下記の内容についても確認してください。
 - 以上の点検を行いましてもオゾン臭がする場合には、メーカーにご相談ください。
- 最大耐圧以上の試料ガス(水)は絶対に導入しないでください。各容器・部品が破損又は破裂しオゾンが漏れることがあります。装置は特別に記述していない限り試料ガス(水)は大気圧下での測定を想定しています。
- 試料ガス(水)は測定後オゾンを分解して排出してください。
- 本装置は精密機器です。衝撃や振動を与えないでください。
- 本装置を改造、変更して使用した結果、発生した事故、故障については、保証期間内であっても当社は責任を負いません。



注 意

オゾンモニタ(オゾン濃度計)使用上の注意事項

- モニタ内部で使用されている継手やパッキン類は恒久的なものではありません。 オゾン及びその他の溶存物質により劣化をきたし、漏洩の原因となることがあります。 増し締めや定期的(1~2年毎)に弊社サービスマンによる点検を行ってください。 漏洩が確認されたりオゾン臭がした時は、モニタも含め関連機器の速やかな点検をお願いします。
- モニタ内の耐圧力には限界があります。不必要に高い圧力の試料を絶対に導入しないでください。漏洩の原因となります。

本モニタの仕様を確認されることと定期的な点検を行ってください。

- モニタ内には低圧水銀ランプ点灯用高電圧電源が内蔵されています。 内部の調整、修理は専門家により実施する様にお願いします。 低圧水銀ランプによる紫外線は、目・皮膚に悪影響を及ぼすことがあります。
 - 低圧水銀ランプを点灯したままホルダから出したり、見つめる様な行為をしないでください。
- 消耗部品である低圧水銀ランプは人体に有害な成分が入っています。 ランプを交換した場合、不要になった旧品はそのまま廃棄せず、適切に処理してください。
- 部品交換時には、必ず装置電源を切ってから行ってください。
- 試料水(ガス)中にフッ酸・フッ化水素等が含まれている場合や、湿潤ガスを使用している場合、テフロン配管で高濃度オゾンガスを使用した場合などは、モニタ内接ガス(液)部を浸食・汚損・白濁させることがあります。
 - これらによりモニタが故障・測定不能になった場合、保証期間内でも保証の対象外とさせて 頂きますのでご注意ください。

目 次

1		概		要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		6 頁
2																														7 頁
3		仕		様					•	•			•				•	•	•			•	•	•						8 頁
4		外	形。	と各	部の	機	能	表	示																					
	4	_	1	外	形				•	•			•				•	•	•			•	•	•					1	3 頁
	4	_	2	各部	多の様	幾前	能表	長力	Ē				•				•	•				•	•	•					1	5 頁
5		機		能																										
	5	_	1	常記	殳機 i	能			•	•			•				•	•	•			•	•	•					2	0 頁
					- ト																									0 頁
		(2)	ア	ナロ	ヷ	出	力	の	木	_	ル	ド				•	•	•			•	•	•					2	1 頁
		(3)	1	ンタ	· —	バ	ル	タ	1	マ		•				•	•					•	•					2	2 頁
		(4)	自	己診	断	及	び	チ	ェ	ッ	ク	Ŧ	_	ド		•	•				•	•	•					2	3 頁
					スト																									3 頁
		(6)	ア	ラー	-ム	設	定					•				•	•					•	•					2	3 頁
					ータ																									4 頁
		(8)	シ	リア	゚ル	ポ	_	۲																				2	4 頁
					度補																									7 頁
	5	_	2	オフ	プシ	∃ :	ン村	幾自	Ė																				2	7 頁
		(1)	電	圧出	力							•				•	•					•	•					2	7 頁
		(2)	圧	力補	正							•				•	•					•	•					2	7 頁
		(3)	温	度・	圧	力	補	正				•				•	•					•	•					2	8 頁
					ゾン																									8 頁
6					_ 操																									
	6	_	1	使月	月又月	は言	设置	置					•				•	•					•	•					2	9 頁
		(1)	使	用禁	止	場	所					•				•	•					•	•					2	9 頁
		(2)	試	料配	曾	の	接	続				•				•	•					•	•					2	9 頁
		(3)	供	給電	源							•				•	•					•	•					3	5 頁
		(4)	制	御出	力	信	号	の	配	線		•				•	•					•	•					3	5 頁
		(5)	外	部信	号	接	続	方	法			•				•	•					•	•					3	5 頁
	6				作																									6 頁
					作前																									6 頁
		(2)	測			定																							
7		ス	ر ژ:	ン校	起 正																								3	8 頁
		保	5	守		点		検																						
		(1)	点	検項	目																							3	9 頁
		(2)	۲	ラブ	゛ル	シ	ュ	_	テ	1	ン	グ				•	•					•	•					4	0 頁
		(3)	消	耗品	の	交	換					•				-	•					-	•					4	0 頁
		(4)	セ	検ラ耗ンラ	-調	整						•				-	•					-	•					4	1 頁
		(5)	エ	ラー	-表	示						•				-	•					-	•					4	2 頁
a		亿	=	π																									1	⊿ 百

図

図-1	原理	义	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7	頁
図-2	流量	とせ		ガ	ス	(水)	入	れ	替	え	時	間	曲	線	•	•				•	•	•	•	•		9	頁
図-3	外形:	寸法	ځ	各	部	の	名	称		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	1	3	頁
図-4	固定	用取	付	板	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4	頁
図-5	MODE	SWI	TC	Ή			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	1	5	頁
図-6	COMP	ENS/	١T	ON	M	0D	Ε	SW	ΙT	СН		•	•	•			•			•		•	•	•	•		1	7	頁
図 — 7	リア	パネ	・ル	上	の	信	号	端	子	台	ح	シ	IJ	ア	ル	ポ	—	۲	(9	Р	\neg	ネ	ク	タ)	1	9	頁
図-8	接続	例	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	0	頁
図-9	オー	トゼ			タ	1	Ξ	ン	グ	チ	ヤ	_	۲		•	•	•	•				•	•	•	•	•	2	1	頁
図-10	イン	ター	·/\`	ル	タ	1	マ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	2	2	頁
図 — 11	スト	レー	٠ ٢	ケ	_	ブ	ル		•	•	•	•	•	•						•		•	•	•	•		2	4	頁
図-12	流路	図(発	生	才	ゾ	ン	を	測	定	す	る	場	合)		•	•				•	•	•	•	•	3	0	頁
図 — 13	流路	図((排	才	ゾ	ン	を	測	定	す	る	場	合)						•		•	•	•	•		3	1	頁
図 — 14	流路	図(P	G	_	6	2	0	Μ	Α	の	場	合)		•	•	•				•	•	•	•	•	3	2	頁
図 — 15	流路	义 (P	L	_	6	2	0	Α	の	場	合)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	3	頁
図-16	配管:	接続	例						•	•		•	•	•			•			•		•	•	•	•		3	4	頁
図 — 17	等価	回路	í						•	•		•	•	•			•			•		•	•	•	•		3	5	頁
図 — 18	接続	参考	回	路	例				•	•		•	•	•			•			•		•	•	•	•		3	6	頁
図 — 19	検出i	部内	部						•	•		•	•	•			•			•		•	•	•	•		4	0	頁
図 — 20	低圧:	水銀	₹ラ	ン	プ	断	面	ځ	光	量	分	布		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	4	1	頁
図 — 21	内部	基板	į	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	1	頁
													表	:															
表 - 1	消耗	品リ	ス	۲		•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2	頁
表-2	MODE	SWI	TC	H		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6	頁
表 一 3	点検:	項目		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	9	頁
表 一 4	トラ	ブル	対	処	方	法		٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	0	頁
表 - 5	エラ・	一対	処	表		•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	3	頁
													式	,															
式-1	原理:	式																										7	頁
式- 1 式- 2	温度	補正	式						•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		2	7	頁
式 — 3	圧力	補正	式									•		•	•							•	•	•	•		2	7	頁
式 — 4																													
式-5	電流	計算	式						•	•		•	•	•	•								•	•	•		3	6	頁
式-6																													

1. 概 要

型式:620Aシリーズ(以下 本器と略します)は、連続測定を可能とした、小型軽量化したポータブル型のオゾンモニタです。本器は、実験研究に於ける測定や、工業用オゾン供給装置等について定期点検時などの現場でのスポット的な測定を、主用途として開発され製品化されたポータブル型オゾンモニタですが、固定設置用としても十分な性能を持っています。

本器は内蔵された電磁弁とモニタ内部の設定タイマを用いて、自動的に任意の時間毎にゼロキャリブレーション(ゼロ補正)を行うことができます。

一方本器は、自己診断機能により機器内部の異常を監視し表示を行います。

本器は、分解し易いオゾン測定場所の近くに置くことができる、移動し易い構造とすると共にオプションの固定用取付板を利用して制御盤に固定することにより、プロセス制御装置組み込み用としてもご使用できます。

従って、各種オゾンガス(水)製造装置の能力チェックなど、オゾン濃度の測定ができます。

試料ガス(水)は供給源に圧力があればそのまま試料入口に配管を接続、圧力のない場合は吸引ポンプ(外付けオプション)を利用してサンプリングを行います。

このモニタの機能のシリアルポートを利用すれば、ホストコンピュータとのデータ通信が可能です。

2. 測定原理

本器は、紫外線吸収式のオゾン計で、検出部内に試料ガスを供給し、オゾンによる紫外線の吸収量を検知し、測定します。

光源に低圧水銀ランプ(発光波長253.7 nm)を使用し、光路長 'T'の間に存在するオゾンに吸収される光量が、"ランバート・ベールの法則"に従うことから、次の様にオゾン濃度を求めることができます。

$$C = \frac{A}{T} \times \log \left(\frac{I \circ}{I \times} \right) \cdots \overrightarrow{s} - 1$$

但し、 C:オゾン濃度

α :オゾンの吸収係数

T : 光路長

Io:紫外線入射光量 Ix:紫外線透過光量

A :定数




図-1 原理図

3. 仕 様

型 式: PG-620HA(高濃度ガス用)

PG-620MA (中濃度ガス用) PL-620A (溶存オゾン用)

測 定 原 理 : 紫外線吸収式

検 出 対 象 : PG-620HA/620MA ・・・不純物の混入のないオゾンガス

PL-620A ・・・・・・・・・・不純物の混入のないオゾン水 他の成分が含まれる場合や、溶存オゾン水で水温が周囲気温より特に低い

場合はご相談ください。

測 定 範 囲 : 型式

:	型 式	PG	-620	ΗА	PG-	6 2 0 M A	PL-620A			
	測定対象	高濃度	乾燥オゾ	ンガス	4	户 濃度	溶存オゾン			
					乾燥ス	トゾンガス				
	測定範囲		g/m^3 (N)		ppm	$g/m^{3}(N)$	mg	:/L		
		0~2.00	0~20.0	0~200	0~200	0 ~ 1.00	0~9.99	0~20.0		
	何れか	0∼ 5.00	0~50.0	0~400	0~500	0 ~ 2.00		0~30.0		
	1 レンジ	0~9.99	0~99.9		0~999	0 ~ 5.00		0~50.0		
	出荷時設定							0~99.9		

※注:①高濃度ガスモニタで単位表示wt%を希望する場合は発注時にご指定ください。

②密度g/m²に於ける(N)は標準値(O℃、1013hPa(Abs))での値を示します。

③液相の場合の最小表示は小数点以下第1位までです。

測 定 周 期 : 連続測定ですが、周期的にオートゼロ機能によるゼロキャリブレーション

(ゼロ補正)を行います。

採 取 方 式 : PG-620HA/PL-620A・・・供給圧力による圧送又は外部採取

ポンプ送入式

PG-620MA・・・内蔵ポンプ吸引式

測 定 流 量: PG-620HA/MA··· 0.2 ~ 2 L/min

PL-620A · · · · · 0.1~0.6 L/min

※注: PL-620Aで吸引ポンプを利用して試料水をサンプリングする場合は、

O.3 L/min 以下の流量でご使用ください。

常用圧力(入口) : PG-620HA ・・・ +39.2 ~ +78.4 kPa(G)

 $PG - 620MA \cdot \cdot \cdot - 1.47 \sim +1.47 \text{ kPa}(G)$

*この値を超える場合は圧力補正が必要になります。

 $PL-620A \cdot \cdot \cdot 0 \sim +50 \text{ kPa}(G)$

最大耐圧(入口) : PG-620HA/PL-620A ・・・+0.3 MPa(G) 以下

 $PG - 620MA \cdot \cdot \cdot \cdot - 0.08 \sim + 0.08 MPa(G)$

※注: PG-620MAはポンプを内蔵しています。過大圧により内蔵ポンプを破損

する可能性があります。最大耐圧を超える圧力がかからぬ様にしてください。

出 口 圧 力 : 大気圧

スパンドリフト : ±1 %FS/month 以内

ゼロドリフト : ±1 %FS/month 以内 (下記条件下での値)

但し、インターバルモードにてゼロキャリブレーションを定期的に行ってください。工場出荷時はインターバルタイマは10分に、試料ガス(水)入れ替え時

間は20秒に設定されています。

直 線 性: ±1 %FS 以内

繰り返し性: 1 %FS 以下

ゼ ロ 調 整 : 内蔵のタイマにより定期的にゼロキャリブレーションを行います。

※注1: PG-620HAとPL-620Aではゼロガス(水)として、オゾン発生器又

はオゾン水製造装置の原料ガス(水)を使用してください。

※注2: 原料ガス(水)との入れ替え時間は流量によって変える必要があります。図ー2

のグラフを参照して設定してください。工場出荷時は20秒となっています。




図-2 流量とゼロガス(水)入れ替え時間曲線

表 示:

メイン :濃度表示

各モニタの最小表示桁は下記となります。

• PG-620HA/PL-620A

1 O g/m³ (N)・mg/L未満の場合 : 小数点以下第2位まで表示 2 O ~ 9 9 . 9 g/m³ (N)・mg/Lの場合: 小数点以下第1位まで表示

100g/m³(N)・mg/L以上の場合 :整数第1位まで表示

• PG-620MA

g/m³(N)単位の場合 : 小数点以下第2桁まで表示

ppm単位の場合 : 整数第1位まで表示

サ ブ :メイン表示のモード表示

気相用モニタの場合 温度表示 単位:℃

圧力表示 単位:hPa(ABS)

※注:オプション機能の圧力補正を付加した場合です。

ス パ ン 調 整 : デジタル設定(0.1%刻み)

モ ニ タ 出 カ : 出力はガス用モニタ(PG-620HA/MA)はオプションを含め 6 系統、 溶存モニタ(PL-620A)は 4 系統となります。

測 定 中 信 号:正常に測定しているときのみ出力

(フォトカプラオープンコレクタ出力、オプションでリレー出力が可能)

エ ラ ー 信 号:モニタの異常時に出力

(フォトカプラオープンコレクタ出力、オプションでリレー出力が可能)

濃 度 警 報 出 力:任意一段警報設定可能 2系統 (リレー出力)

(a接点 接点容量定格AC100V、1A)

圧 力 警 報 出 力:任意一段警報設定可能 2系統

(※注: 但し、PG-620HA/MAのみオプションで圧力補正が付加された場合)

アナログ出力 : DCO~1V 及び DC4~20mA(絶縁出力)

但し、外部に接続できる負荷抵抗は電圧出力の場合10k 以上、

電流出力の場合750 以下

モニタ入力: オートゼロタイミング入力 フォトカプラ駆動

駆動電流 10≦i≦20 mA

但し、内部タイマをご使用の場合は受け付けません。

自己 診断機能 : 光源異常、セル汚れ、及び内部回路異常等を検出表示

テストモード: アナログ出力、警報接点、電磁弁動作の各テスト可能

シリアルポート : RS232Cによるデータ転送

1)基本仕様

①コネクタ形式 : D-sub 9 ピン

②通信速度 : 9600 bps

③通信方式 : 全二重

④データビット長 : 8 bit

⑤ストップビット長 : 1 bit

⑥パリティ:無し

2) 転送フォーマット

通常のフォーマットは、送受信共下記の通り。

STX データ ETX

(02h) (03h)

データ部はASCII大文字のみ(小文字は受け付ず)

データ部が複数の時は、カンマ(,) でくくること

3) データ部フォーマット

①コマンド

I!(21h)データポーリング:測定データの出力要求

Ⅱ S (53h) センス : モニタの内部状態の出力要求

■ Z (5Ah) ゼロセット : オートゼロ開始要求

Ⅳ M(4Dh)メジャーセット :強制的測定開始要求

②レスポンス

前記コマンドに対応するモニタからのデータ送信です。データ部の文字数(固定語

長)は、データーポーリングでは23文字それ以外は2文字です。

I 測定データの出力 ! A (21h 41h), 濃度値, 圧力値, 温度値, 0 / 1

- (i) 末尾のO/1は測定データに誤りが無ければO、エラーの時は1を出力
- (ii) 下記の場合は内部のデータ値はスペースとし、末尾を1とする

モードスイッチがMES以外の時

U P 2 0

Err

AutoZero

(iii) 濃度値の単位及び桁数、圧力値及び温度値は表示と同様、但し表示上小数 点以下が無い場合は濃度値の末尾にピリオドが付加されます。

Ⅱ モニタの内部状態の出力 SA(53h 41h), ??

??には下記の文字が出力

(i) OK: 濃度測定中

(ii)UP: 暖気運転中(UP20の状態)

(iii) NM : モードスイッチがMESになっていない時(iv) ZR : オートゼロ動作中(アナログホールド中)

(v) E0~E6:エラー状態

Ⅲ オートゼロ開始要求受付 ZO(5Ah 4fh) 受付OKの場合

ZN(5Ah 4eh) 受付NGの場合

※注:本コマンドは内部タイマご使用の場合は受け付けません。

IV 強制的測定開始要求 MO(4Dh 4fh) 受付OKの場合

MN(4Dh 4eh) 受付NGの場合

温 度 補 正 : 温度補正範囲 : 5~45℃

補正温度 : 0°C (273K)

但し、気相用モニタ(PG-620HA/MA)に限る機能です。

電 源: AC100~220V±10%、50/60Hz

消費電力:50 VA 以下

外 形 寸 法 : 130W × 318H × 320D mm 但し、その他の突起部は含みません。

質 量:約6 kg

使 用 環 境 : 5~40℃

相 対 湿 度 : 90 % R H 以下 (結露のないこと)

付属品: ACケーブル 1.5 m 1式

ヒューズ A C 2 5 0 V 1 A 耐ラッシュ型 U L 規格認定品 1 本

配管接続口:

試料ガス(水)入出口

PG-620HA 入出口共 Rc(PT)1/8インチ(M)

PG-620MA/PL-620A 入出口共 6mm 兼 1/4インチチューブ継手

(フロウエル 30シリーズ)

ゼロ(原料)ガス(水)入口 PG-620HA PG-620MA/PL-620A

R c (PT) 1 / 8 インチ (M) 6 mm 兼 1 / 4 インチチューブ継手 (フローウェル 3 0 シリーズ)

乾燥空気入口ポート(PL-620Aのみ) 外径 6mmのワンタッチ継手

オプション機能 : 下記は何れもオプションで工場出荷時に設定されます。

①アナログ出力 DC0~10V

標準はDCO~1Vですが変更可能です。外部への負荷抵抗は10k 以上です。

②圧力補正(PG-620HA/MAのみ)

絶対圧センサによる濃度補正を行い、圧力値の直読ができます。

圧力補正範囲 : O~1961hPa(ABS)(O~2kgf/cm²(ABS))絶対圧

補正圧力 : 1 気圧(大気圧)

③固定用取付板

モニタを固定する際に使用します。

④オゾンモニタ通信ソフト

モニタからのデータをパソコンで採取できます。

消 耗 品 : モニタに使用している各部品には寿命があり、すべての部品の保証期間は、

納入後1年間です。また、オゾンによる材質の劣化・汚損は保証の対象外です。

主な部品の交換目安は、以下の通りです。

表一1 消耗品リスト

	衣一! 冶札品リスト									
No.	品名	型式	使用個数	交換周期						
共通	肖耗品									
1	低圧水銀ランプ	BZ103A		2年						
2	セル	(注1)	1個	使用状況により異なります(注2)						
3	三方電磁弁	EM086A		3年(注3)						
4	UVセンサ	BZ076D		使用状況により異なります(注4)						
PG-	·620HA用消耗品									
1	流量計パッキン	BZ035A	1個	1年						
2	Oリング	NO095A/NO096A	各1個	使用状況により異なります(注4)						
PG-	·620MA用消耗品									
1	流量計パッキン	NO016A		1年						
2	フィルタ(ゼロガス用)	NF008A	1 /E	3年						
3	フィルタ(試料ガス用)	NF012A	1個	1年						
4	ポンプ	BZ227A		1年						
PL-	620A用消耗品									
1	流量計パッキン	NO029A	1個	1年						
1										

注1:各型式・濃度範囲によります。弊社担当にお問い合わせください。


注2:試料ガス(水)中にフッ化水素(フッ酸)等が含まれている場合や、湿潤ガスを使用している場合、テフロン配管で 高濃度オゾンガスを使用した場合などは、モニタ内接ガス部を浸食・汚損・白濁させることがあります。これらにより モニタが故障・測定不能になった場合、保証期間内でも保証の対象外とさせて頂きますのでご注意ください。

注3:ゼロキャリブレーションのインターバルを10分と想定した場合です。


注4:弊社担当にお問い合わせください。

4. 外形と各部の機能表示

4-1 外 形




<u>足ゴム</u>



<u>固定用取付板(オプション)</u> 図一3 外形寸法と各部の名称

- ① 電源スイッチ
- ② メイン表示
- ③ サブ表示
- ④ 状態表示 L E D
- ⑤ モードスイッチ
- ⑥ 補正モード·スイッチ(PL-620Aは未使用)
- ⑦ 設定スイッチ 1・2
- ⑧ データ入力スイッチ
- 9 流量計
- ⑩ 流量調整弁

- ① 電源ケーブル用ソケット
- ① ヒューズホルダ
- ③ RS232Cコネクタ
- 14 信号端子台
- ⑤ 試料ガス(水)取入口
- (B) ゼロガス(水)取入口(PG-620HA/PL-620Aのみ)
- ① 排ガス(水)出口
- 18 乾燥空気入口ポート(PL-620Aのみ)
- (19) 足ゴム
- ②⑩ 固定用取付板(オプション)



図ー4 固定用取付板(オプション)

4-2 各部の機能表示

(1)電源スイッチ(POWER)電源の投入・遮断操作を行います。

(2)メイン表示器(デジタル表示)

オゾン濃度測定時は、オゾン濃度を表示します。 又、エラー表示、各設定値、モードスイッチの設定により表示を行います。

(3) サブ表示器 (デジタル表示)

モードスイッチのポジションの表示を行います。 PG-620HA/MAでは温度値、オプション設定時は圧力値も表示します。

(4) 状態表示灯(LED)

モニタの状態を識別するためのランプで、下記の状態の時に点灯或いは点滅します。

- ① サブ表示に温度を表示するときは点灯しています。但し、ガス用モニタの場合です。
- ② 各データ設定モードで入力可能になったときは点灯します。
- ③ オートゼロ動作時にゼロガス(水)吸引中は点滅します。

(5) モードスイッチ(MODE)

測定、調整、アラーム設定等の表示の切り替えを行います。

測定モード(MES)以外にするとサブ表示器にポジションを示す数字を表示します。 モニタ内部の設定値を変える場合は、「5-1常設機能 (7)データセット」の頁を参照して ください。




図 — 5 MODE SWITCH

表一	2	MODE	I W2	TCH
1X	_	MODE	OILT	1 011

木゜シ゛ション	サフ゛	機能			信	号出力			備考
	表示		MES	ERR	AL1 · 2	PA1-2	アナロク゛	SV	
MES		オゾン濃度測定	動作	_	_	_	_	<pre>samp(ref)</pre>	
C K 1	1	センサ1光量確認	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	ref	
C K 2	2	センサ2光量確認	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	ref	
A L 1	3	アラーム1の表示及び設定	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	
A L 2	4	アラーム2の表示及び設定	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	
P A 1	5	圧カアラーム 1 の表示及び設定	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	1
		(オプション)							
P A 2	6	圧カアラーム2の表示及び設定	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	1
		(オプション)							
INT	7	オートゼロのインターバル	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	2
		タイマの表示及び設定							
PUR	8	パージ時間(ゼロガス(水))	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	3
		吸引時間の表示及び設定							
T E 1	9	テストモード 1	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	_	samp	4
		(アナログ出カテスト)							
T E 2	1 0	テストモード2	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	_	4
		(電磁弁テスト)							
T E 3	1 1	テストモード3	非動作	ホールト゛	_	非動作	ホールト゛	samp	4
		(アラーム出カテスト)							
SPN	1 2	スパン値の表示及び設定	非動作	ホールト゛	ホールト゛	非動作	ホールト゛	samp	5

※注:出力信号 : SV以外は制御部のリアパネルからの出力信号

S V : 電磁弁(三方弁) samp : 試料ガス(水) ref : ゼロガス(水)

ハイフォン(-) : 変化することを意味します

ホールド : それ以前の状態

備考

- ① ガス用モニタ(PG-620HA/MA)で圧力補正のオプション機能を有している場合のみ有効です。単位はhPa(Abs)(絶対圧)です。詳細は「5-2オプション機能(2)圧力補正」の頁を参照してください。
- ② ゼロを取る周期を表示・設定するモードです。 工場出荷時は、10分(600)に設定されています。
- ③ ゼロキャリブレーションにより、ゼロ調整を行うときに流すゼロ(原料)ガス(水)の吸引時間の設定を行います。配管長と流量によって設定してください。単位は秒です。最大90秒まで設定できます。工場出荷時は20秒に設定されています。
- ④「5-1常設機能(5)テストモード」の項を参照してください。
- ⑤ スパン値の表示及び設定を行うモードです。出荷時は校正された値になっています。 詳細は「7. スパン校正」の頁を参照してください。

(6) 補正モードスイッチ (COMPENSATION)

ガス用モニタ(PG-620HA/MA)のみ使用します。液相用のPL-620Aの場合は未使用です。温度・圧力補正の切り換えスイッチです。

詳細は「5-1常設機能 (9)温度補正」「5-2オプション機能 (2)圧力補正・(3)温度・圧力補正」の頁を参照してください。




図 — 6 COMPENSATION MODE SWITCH

OFF: 温度・圧力補正を行いません。アナログ出力も未補正濃度を出力します。

メイン表示器は、前記モードスイッチが「MES」であれば未補正濃度を示します。

PRS: 圧力補正のみを行います。アナログ出力も補正濃度を出力します。 TMP: 温度補正のみを行います。アナログ出力も補正濃度を出力します。 ON: 温度・圧力補正を行います。アナログ出力も補正濃度を出力します。

※注 : 但し、圧力補正に関してはオプション機能です。

(7) 設定スイッチ1(SW1)

設定モード及びテストモードの時等に使用します。

詳細は「5-1常設機能(7)データセット」の頁を参照してください。

(8) 設定スイッチ2(SW2)

ガス用モニタ(PG-620HA/MA)でオプションの圧力補正機能が付加されているときに、温度値・圧力値の表示の切り替えを行います。

オートゼロのインターバルタイムが0に設定されているとき、SW1とSW2を同時に約1 秒程度押すと、マニュアルでオートゼロを行うことができます。

オートゼロは、ゼロガス(水)のみを流した状態で行ってください。

決して、オゾンガス(水)を流しているときは押さないでください。

ゼロ点がオフセットし、正確な濃度測定ができなくなります。

インターバルタイムは工場出荷時に、10分(600)に設定されています。

(9) データ入力スイッチ (DATA)

設定モードでデータを入力させるときに使用します。 詳細は「5-1常設機能(7)データセット」の頁を参照してください。

(10) 流量計

測定対象の試料ガス(水)の流量をチェックするためのフロート式流量計です。

(11) 流量調整弁

試料ガス(水)の流量を調整する弁(バルブ)です。適正流量になるように調整しますが、次頁の場合は調整バルブは全開にしてご使用ください。詳細は「6-1使用又は設置 (2) 試料配管の接続」の頁を参照ください。

- ① O. 1 MPa(G)を越える圧力が試料入口及びゼロガス(水)入口に掛かる場合は、この調整弁(バルブ)は全開にして、試料入口に別に調整弁を設けてください。
- ② PL-620Aで引き圧(モニタの排水出口からポンプで吸引)でご使用の場合は、本調整弁は、全開にしてください。
- (12) 電源ケーブル用ソケット

オゾンモニタを外部商用電源に接続するための配線コードのソケットです。 AC100~220V ±10%、50/60Hz の電源を供給してください。

(13) ヒューズホルダ

ヒューズ規格 5.2×20mm AC250V 1Aの耐ラッシュ型UL規格認定品のヒューズを使用してください。

(14) RS232C用コネクタ

ホストコンピュータと通信するためシリアルポートを利用する場合の接続コネクタです。 RS232Cに準拠しています。

(15) 信号端子台

入力信号、その他オプション信号の取り合いを行い端子のタブを押すことでAWG#26~18の芯線が挿入でき、接続できます。接続については「6-1使用又は設置(5)外部信号接続方法」の頁を参照してください。極性を間違えると故障の原因になります。

標準仕様ではAL1、AL2はリレー出力です。

MES、ERR、はフォトカプラ出力ですが、オプションで2系統をリレー出力に変更できます。その場合は、AL1、AL2はフォトカプラ出力になります。

PA1、PA2は標準品は未使用です。気相用モニタ(PG-620HA/MA)でオプションの圧力補正を付加した場合は有効になります。下記に標準仕様の場合を説明します。

VO:アナログ電圧出力

DCO~1V 又はO~10V (オプション)

IO:アナログ電流出力 DC4~20mA

外部に接続できる負荷抵抗は750以下です。

AL1・AL2:アラーム1・2 リレー接点出力です。(a接点)

接点定格容量 AC100V、1A

通常は濃度警報出力2系統のみリレー出力です。

PA1・PA2:圧力アラーム1 フォトカプラ出力

絶縁分離されたオープンコレクタで、設定圧力以上になったときは、動作状態になります。但し、PG-620HA/MAで圧力補正のオプションが付属された場合だけ有効です。PL-620Aでは未使用です。

MES: 測定中信号

絶縁分離されたオープンコレクタで正常に測定してる時は、動作状態になります。

ERR:エラー信号

モニタに何らかの異常が起きたときは、動作状態になります。


絶縁分離されたオープンコレクタです。

ZIN:オートゼロ開始パルス入力

通常は使用しません。外部からのタイミングでオートゼロを開始したい場合のみ使用します。「5-1常設機能(1)オートゼロ」の頁を参照してください。

AUX:予備端子

未接続の予備端子です。何も接続しないでください。






図-7 リアパネル上の信号端子台とシリアルポート(9Pコネクタ)

(16) 試料ガス(水)取入口

試料ガス(水)の入り口です。

PG-620HAはRc(PT) 1/8 インチ(M) を、PG-620MAとPL-620Aは 6mm兼 1/4 インチチューブ継手(フローウェルの30シリーズ) を使用しています。試料ガス(水) を配管してください。

(17) ゼロガス(水)取入口

ゼロガス(水)の入り口です。

PG-620HAはRc(PT) 1/8 インチ(M)を、PL-620Aは 6mm 兼 1/4 インチチューブ継手(フローウェルの30シリーズ)を使用しています。オゾンガス(水)製造装置の原料ガス(水)を配管してください。

※注:試料水(ガス)中にフッ酸・フッ化水素等が含まれている場合や、湿潤ガスを使用している場合、テフロン配管で高濃度オゾンガスを使用した場合などは、モニタ内接ガス(液)部を浸食・汚損・白濁させることがあります。

これらによりモニタが故障・測定不能になった場合、保証期間内でも保証の対象外とさせ て頂きますのでご注意ください。

(18) 排ガス(水)出口

排ガス(水)出口です。

PG-620HAはRc(PT) 1/8 インチ(M) を、PG-620MAとPL-620Aは 6mm 兼 1/4 インチチューブ継手(フローウェルの30シリーズ)を使用しています。出口配管をしてください。

尚、排ガス(水)はオゾンガス(水)分解処理をした後、排出してください。

(19) 乾燥空気入口ポート

PL-620A専用で内部結露防止用です。高温多湿の環境でご使用されるか、試料水温が低く結露が予想される場合はこの入口より乾燥空気を注入してください。

外径 6mmのワンタッチ継手です。適正流量は0.1~1.0L/min程度です。使用するコンプレッサ等はダスト・ミストが入らない様にオイルレスのものを使用してください。

5. 機 能

5-1 常設機能

(1) オートゼロ

紫外線吸収式のオゾン濃度計の場合、経時変化等によりゼロ点がずれることがあります。 本器ではこの調整を、モニタ内部のタイマ、前面パネルのスイッチ、又は外部からの信号に より自動で行うことができます。

ガス(水)入れ替え時間はフロントパネルから 0~90秒の間10秒刻みで任意に設定できます。工場出荷時は20秒に設定されていますが、モニタへの流量によって設定してください。

※注1: PG-620HA と PL-620A で本機能を使用するには試料ガス(水) と共にゼロガス(水)(原料ガス(水))の供給をする必要があります。


※注2:この補正値は電源を切っても記憶しています。但し長時間電源を落とされますと、補正量がずれることがありますので再度ゼロキャリブレーションを行ってください。

●自動による方法1(内部タイマによるオートゼロ)

本器は内部に任意に設定できるタイマがあります。従ってこのタイマを使用して、定期的に ゼロ点調整を行うことができます。

内部タイマの詳細については「5-1常設機能(3)インターバルタイマ」の頁を参照してください。

●自動による方法 2 (外部のシーケンサ等によるオートゼロ) 外部のシーケンサ等のコントローラからの信号による、定期的なゼロキャリブレーションです。 外部からの信号をモニタのリアパネルに入力してください。下図に接続例を示します。



モニタの入力はフォトカプラを使用しています。 電流の制限抵抗Rで電流 iが以下の範囲に収まるように設定してください $10 \le i \le 20 \text{ mA}$

$$i = \frac{V c c}{P}$$

図-8 接続例


- ※注1:シーケンサ又はタイマリレー等のコントローラの「ON」時間は約1秒程度にしてください。
- ※注2:シーケンサ等のコントローラの出力がトランジスタ(オープンコレクタ)の場合は、図ー 8の通り接続してください。極性を間違えると故障する場合がありますので注意してく ださい。

●手動による方法 (マニュアルゼロ)

- ① モードスイッチがMESになっていることを確認してください。MESモード以外の時(チェックモード、テストモード、設定モード)では、ゼロキャリブレーションの入力は受け付けません。
- ② 設定スイッチ1と2を同時に約1秒間押します。(これでキャリブレーションします)
- ※注1:上記の「自動による方法2」又は「手動による方法」でゼロキャリブレーションを行う場合は、インターバル時間の設定を「0」にしておいてください。
- ※注2: あらかじめ「図-12~15」の頁を参照してゼロガス(水)(原料ガス(水))の供給をして於いてください。

(2) アナログ出力のホールド

上記オートゼロを行った場合、アナログ出力は試料ガス(水)入れ替え時間の倍の時間ホールドされます。下図にタイミングを示します。又、後述する濃度アラームもこの間は影響を受けません。このパージ時間(ガス(水)入れ替え吸引時間) T は、 $0\sim9$ 0 secの間 10 sec単位で任意に設定できます。設定方法は、「5-1常設機能(7) データセット」の頁を参照してください。 T=0 に設定されたときは、ゼロガス(x) 吸引時間はないものと見なし、オートゼロの補正は直ちに行われます。この場合のアナログホールドは行われません。



原料ガス(水)との入れ替え時間は流量によって変える必要があります。 9頁の「図-2」のグラフを参照して設定してください。 工場出荷時は20秒となっています。

(3) インターバルタイマ

本器は内部にオートゼロ用インターバルタイマを持っています。

即ち、ゼロガス(水)吸引時間のタイマとは別にゼロを取る周期を任意に設定できます。 設定できる時間は下記の通りです。これらの時間単位を区別する為、メイン表示の最上位に 特殊文字を表示します。工場出荷時は600sec(10分)に設定されています。

設定時間	単位	特殊文字
0, 30, 120, 300, 600	sec	ブランク
1, 2, 5, 10	hour	Н
1, 2, 5, 7, 14, 30	day	L

「図-9」にそのタイミングチャートを示します。

尚、最初のオートゼロのトリガは、インターバルタイマが有限値(O以外の値)の場合は、下記の3通りです。


- ① 暖機運転(UP20)から測定(MES)モードになった時
- ② チェックモードから測定モードになった時
- ③ 暖機運転中にRS232Cから強制的測定モードへのコマンドが入力された時次回からは、設定されたインターバル時間毎に行われます。

インターバルタイマが 0 に設定してある場合(T2=0)は、下記のタイミングでオートゼロが掛かります。

- ① スイッチ1・2が同時に押された時
- ② 外部からのオートゼロ信号が入力された時
- ③ RS232 Cからゼロセットのコマンドが入力された時

T2=0に設定された時は、セルフインターバルは無いものと見なし、それ以降のオートゼロは取りません。但し再度、外部からの信号によるもの、あるいはフロントからのマニュアル入力があった時は行います。外部にコントローラ等を設けて信号でオートゼロを動作させる場合は、このインターバルタイマは設定しないでください(0を入力しておいてください)。もし、インターバルタイムが有限値(0以外の値)のときは、モニタ自体がゼロのインターバルを管理するものと見なし、一切の外部トリガを受け付けません。

ここで外部トリガとは、フロントからのスイッチ・端子台からの入力・シリアルポートのコマンドの何れかのことです。



(4) 自己診断及びチェックモード

① 自己診断機能

本器は測定中に内部動作の異常が起こったとき、これを検出しフロントパネルのメイン表示器にエラーとして表示します。又、端子台からエラー信号が出力されます。

この場合は正常な測定はできません。

エラーの種類については「8.保守点検(5)エラー表示」の頁を参照してください。

② チェックモード

低圧水銀ランプの光量をチェックするモードです。

モードスイッチをCK1にするとセンサ1、CK2にするとセンサ2の値を表示します。 消耗品であるランプ交換の時期を確認する場合に使用してください。

(5) テストモード

本器に接続された外部信号のテストを行うモードで、下記の3種類のテストができます。

- ① テストモード1 (アナログ出力テスト) モードスイッチをTE1にするとアナログ出力のテストを行います。 このモードになったとき、設定スイッチ1(SW1)を押すと、順次メインの表示が0・25・50・75・100%となります。アナログ出力はそのフルスケールに対応した割合で変化します。
- ② テストモード2 (電磁弁動作テスト)

モードスイッチをTE2にすると電磁弁の動作テストを行います。 このモードになったとき、設定スイッチ 1 (SW1)を押すと、順次メインの表示が下記の 様に変化し電磁弁の動作と不動作の確認を行います。


□□□Pの表示 :動作状態の時(電磁弁がON) □□□S(5)の表示:不動作状態の時(電磁弁がOFF)

口はブランクを意味します。

③ テストモード3 (アラーム出力テスト)

モードスイッチをTE3にすると濃度アラームの出力信号の動作テストを行います。 このモードになったとき、設定スイッチ 1 (SW1)・設定スイッチ 2 (SW2)がそれぞれ アラーム 1・アラーム 2 に対応し、テストを行うことができます。

この時、メインの表示は下記の様になります。



(6) アラーム設定

本器は2系統のアラームを有しています。

これらは独立して動作するため、最大・最小の2値の設定を行うことなどできます。

このアラームの設定値はフルスケールまでの値が入力可能です。

測定中に表示値がアラーム設定値を越えると、裏面端子台に接続されたアラーム信号が駆動 します。入力方法は次ページの「(7)データーセット」の頁を参照してください。

(7) データセット

本器では各種定数をユーザが簡単に設定することができます。設定できるのは次の種類です。 濃度アラーム(AL1、AL2)、圧力アラーム(PA1、PA2)但し気相用モニタでオプションの圧力補正を付加している場合、インターバル時間(INT)、ゼロガス(水)吸引時間(PUR)、スパン設定値(SPN)の5系統7種類です。

これらの定数は、電源を切っても内部で記憶しています。

- ① モードスイッチを各モードにすると、現在設定されている値をメイン表示に出力します。
- ② 設定スイッチ 1 (SW1)を一度押すと、状態表示灯(LED)が点灯し設定可能モードとなります。
- ③ データのつまみを回すと、メイン表示の値が変化します。右回り(時計方向)に回すと値が増加し、左回り(反時計方向)に回すと値は減少します。
- ④ 再度、設定スイッチ 1 (SW1)を押すと入力が固定されます。 この状態表示灯(LED)は消灯し入力は完了します。
- ⑤ ②又は③の状態からモードスイッチを変更すると、以前の値のままとなります。

※注1:インターバル時間の値は工場出荷時は「600」に設定されています。

※注2:ゼロガス(水)吸引時間の値は工場出荷時は「20」に設定されています。

※注3:スパン値は工場出荷時に弊社基準器により校正された値が設定されています。

(8) シリアルポート

ホストコンピュータとのハンドシェイクでデータのやりとりを行います。 外部コントロール機器 (DTE) からのコマンドに対応して動作するものです。 従って、コマンドによる指令がなければモニタからデータを出力することはありません。 又、指定されたコマンド以外のデータを受信してもモニタは何の反応もしません。 一度コマンドを受け付けると、完全にアンサを出力し終えるまでは次のコマンドを受け付けません。

モードスイッチは原則としてMESモードに合わせておいてください。 このスイッチの動作を外部からコントロールすることは不可能です。 ケーブルは市販品のストレートケーブルをご使用ください。




図-11 ストレートケーブル

① 基本仕様

・コネクタ形式 : 9 ピンDサブ メス

1:CD 2:TD 3:RD 4:DTR 5:GND 6:DSR 7:RTS 8:CTS 9:RI(open)

※注:コネクタ固定用勘合固定台のねじサイズはUNC#4-40(インチねじ)です。

• 通信速度 : 9 6 0 0 bps

・通信方式 : 全二重
・データビット長 : 8 bit
・ストップビット長 : 1 bit
・パリティ : 無し
・Xパラメータ : 未使用

② 転送フォーマット

通常のフォーマットは、送受信共下記の通りです。

STX データ ETX

(02h) (03h)

データ部は英字ASCII大文字のみとします。(小文字は受け付けません)

データ部が複数の時は、カンマ(,) でくくります。

※注:STXからETXまでが1センテンスとなります。

コマンドにより文字数は変わりますが、各コマンドでは固定語長となります。

③ データ部フォーマット

コマンド

ホストからモニタへのコマンドは下記の4種類です。

原則として、これらのコマンドに対応してモニタは動作します。

従って、指定されたコマンド以外のデータを受信してもモニタは何の反応もしません。

・ !(21h) データポーリング : 測定データの出力要求

S(53h) センス : モニタの内部状態の出力要求

Z(5Ah) ゼロセット : オートゼロ開始要求M(4Dh) メジャーセット : 強制的測定開始要求

シリアルポートからオートゼロを動作させる場合は、内部のインターバルタイマは設定しないでください(0を入力しておいてください)。

インターバルタイムが有限値(Oでない値)が設定されていると、モニタ自体がゼロのインターバルを管理するものと見なし、一切の外部トリガを受け付けません。

モードスイッチを一旦切り替えることにより、UP20からのrst動作になりますが、 外部コントロールでは「M」コマンドによりサポートしています。

レスポンス

前記コマンドに対応するモニタからのデータ送信です。従って、コマンドに1対1で対応します。レスポンスは全て固定語長です。以下に各コマンドに対するレスポンスの詳細を示します。

a 測定データの出力 ! A (21h 41h), 濃度値, ブランク, ブランク, O / 1 ! A, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□

! ~エラービットまで含めて 計23文字です。エラー時(エラービット=1)の時は全ての文字をスペースで埋め、何れの場合でも23文字となります。濃度値は符号も入れて6文字です。

 $\pm XXXX$. 又は $\pm XXX$. X 又は $\pm XX$. X 又は $\pm X$. X 又は $\pm X$. X

例 +0000. : 0 g/m³(N)の場合 +015.1 :15.1 mg/L の場合

PG-620HA/MAでオプションの圧力補正がある場合は、圧力値として5文字出力します。XXXX.又は0.XXXとなります。

オプションがない場合又はPL-620Aでは5文字分スペースが続きます。

例 1020.: 1020 hPa の場合

例 030.2 : 30.2 ℃ の場合

i 末尾の 0 / 1 は測定データに誤りが無ければ 0、エラーの時は 1 を出力します。

ii 下記の場合は内部のデータ値はスペースとし、末尾を1とします。

モードスイッチがMES以外の時

U P 2 0

Err

AutoZero

b モニタの内部状態の出力 SA(53h 41h), ??

??には下記の文字が出力されます。

尚、エラー状態の詳細については「8. 保守・点検(5)エラー表示」の頁を参照してください。

iOK:濃度測定中

ii UP : 暖気運転中(UP20の状態)

iii N M : モードスイッチがMESになっていない時iv Z R : オートゼロ動作中(アナログホールド中)

VEO~E6:エラー状態

 c オートゼロ開始要求受付
 ZO(5Ah 4fh)
 受付OKの場合

ZN(5Ah 4eh) 受付NGの場合

受け付けないのは、上記モニタの内部状態が I ~ IV (U P 2 O ~ エラー) の場合です。

d 強制的測定開始要求 MO(4Dh 4fh) 受付OKの場合

MN(4Dh 4eh) 受付NGの場合

本コマンドは、電源の瞬停から復帰したときの暖機運転(UP20)を省略する為のものです。数分以上の停電から復帰した場合は使用しないでください。この場合は、通常の暖機運転をへて測定に入ってください。

受け付けないのは、上記モニタの内部状態が暖機運転(UP20)以外の場合です。

(9)温度補正

本機能は、気相用モニタ(PG-620HA/MA)に限る機能です。

ガスモニタは測定ガスの温度の影響を受けることがあります。ガス濃度測定値は温度に反比例することから、測定誤差をなくす為、温度センサからの信号を利用し自動的に換算をします。補正をするかしないかは、フロントパネルの補正モードスイッチにより設定できます。「4. 外形と各部の機能表示」の項を参照してください。温度値はフロントパネルのサブ表示器に表示されます。単位は℃です。

温度補正範囲 : 5~45℃

補正温度 : 0°C (273K)

補正オゾン濃度 = 未補正オゾン濃度 \times $\frac{ガス温度 + 273}{273}$ ・・・ 式-2

5-2 オプション機能

以下に記す項目はオプション機能です。標準ではありません。

(1) 電圧出力

標準はDCO~1V出力ですが、オプションでDCO~10Vに変更し背面パネル端子台 "VO"から出力することも可能です。

外部に接続される制御機器が電磁環境に影響左右されないようにしてください。

配線については「6-1使用又は設置の要件(4)制御出力信号の配線」の頁を参照してください。

(2) 圧力補正

本機能は気相用モニタ(PG-620HA/MA)に限るオプション機能です。

オプション機能として圧力補正を使用する場合は、圧力補正と温度・圧力補正が選択可能になります。オゾンにかかわらずガスモニタの出口は大気圧に開放し、圧力誤差を最小にする様配慮することが一般的ですが、ある本器は供給オゾンガスを測定可能とした為、検出部に圧力が掛かることがあります。ガス濃度測定値は圧力に比例することから測定誤差をなくす為、圧力センサからの信号を利用し自動的に大気圧換算をします。

補正をするかしないか、及び補正方法の選択は、フロントパネルの補正モードスイッチにより設定できます。「4-2各部の機能表示」の頁を参照してください。

圧力値はフロントパネルのサブ表示器に表示されます。

本器は内蔵されるのは絶対圧センサで表示単位は hPa(ABS) です。

圧力補正範囲 : O ~ 1 9 6 1 hPa (ABS) (O ~ 2 kgf / cm² (ABS)) 絶対圧

補正圧力 : 1 気圧 (大気圧)

(3)温度・圧力補正

標準機能の温度補正とオプション機能の圧力補正を組み合わせて補正します。 補正温度は「5-1常設機能 (9)温度補正」の項、補正圧力は上記と同様です。 補正式は下記の通りとなります。

補正オゾン濃度 = 未補正オゾン濃度 \times $\frac{ガス温度 + 273}{273}$ \times $\frac{大気圧}{ガス圧力}$ ・・ 式 -4

(4) オゾンモニタ通信ソフト

データロギングソフトウエアです。ホストコンピュータから、シリアルポート(RS232 C)を介して本器のデータを定期的に吸い上げます。採取したデータはCSV形式のファイルとしてセーブすると共にディスプレイに出力します。詳細は、オゾンモニタ通信ソフトウエアの取扱説明書(E0P-P61-016-7-001)をご覧ください。

使用環境

- (1) ハード構成
 - ①パーソナルコンピュータ本体(RS232Cにて接続可能な端子があるもの)
 - ②CRT又は同等の機能を有するディスプレイ (640x480 解像度 256 色またはそれ以上で表示するもの)
 - ③4倍速以上のCDドライブ
 - ④マウス

(2)動作環境

①OS : Windows 9 5 (OSR2. x以降)、9 8、N T

2000, ME, XP

②パーソナルコンピュータ : DOS V 互換機③メイン・メモリ : 64 Mバイト以上

④ハードディスクの空き容量:ワークエリアとして100Mバイト以上

6. 設置と操作

6-1 使用又は設置

(1)使用禁止場所

機器の損傷や故障を防ぎ安定に動作させる為や安全性を確保するため、次の様な場所を避けて設置してください。

- ①埃の多い場所や、硫化ガス(水)素、亜硫酸ガス、ハロゲン・ガス等腐食性ガスの漂う場所
- ②高温、高湿度の雰囲気、温度変化の激しい場所
- ③強い振動あるいは継続的に振動を受ける場所
- ④直射日光の当たる場所
- ⑤強力な磁場、電場、高周波発生源の付近
- ⑥機器の保守、点検のスペースがない危険な場所
- ⑦爆発性ガスが成生する可能性のあるプロセスの現場



危



本装置は防爆構造ではありません。爆発性ガスの存在する雰囲気では絶対に、使用 しないでください。

ご使用の場合は、爆発を発生させる原因になります。



警

告


● 最大耐圧以上の試料ガス(水)は絶対に導入しないでください。各容器・部品が破損又は破裂しオゾンが漏れることがあります。装置は特別に記述していない限り試料ガス(水)は大気圧下での測定を想定しています。

注 意:本装置は精密機器です。衝撃や振動を与えないでください。

(2) 試料配管の接続

次頁にそれぞれの機種の流路図を示します。 使用例を参照して、適した配管接続で御使用ください。

(1) P G - 6 2 0 H A



- ① 試料ガスフィルタ
- ② 試料ガス流量調整弁
- ③ ゼロガスフィルタ
- ④ ゼロガス流量調整弁
- ⑤ 三方電磁弁


⑥ 流量計

流量計の流量調節弁(ニードルバルブ)は、 全開の条件で②及び④の弁で流量調整して ください。

⑦ セル

※①~④は外付け (オプション)

図-12 流路図 発生オゾンを測定する場合




- ① バイパス弁
- ② ポンプ
- ③ 試料ガスフィルタ
- ④ ゼロガスフィルタ
- ⑤ ゼロガス生成器
- ⑥ 流量調整弁

- ⑦ 三方電磁弁
- ⑧ 流量計 流量計の流量調節弁(ニードルバルブ)は 全開の条件で⑥の流量調整弁で調整を 行ってください。
- 9 セル

※①~⑥は外付け(オプション)

図ー13 流路図 排オゾンを測定する場合

2PG-620MA




- ① ゼロガスフィルタ
- ② 試料ガスフィルタ
- ③ 三方電磁弁
- ④ 流量計

- ⑤ 流量計調節弁
- ⑥ セル
- ⑦ ポンプ

図-14 流路図 PG-620MAの場合

3PL-620A



- ① 三方電磁弁
- ② 流量計
- ③ 流量計調節弁
- ④ セル

- ⑤ 脱泡器
- ⑥ 流量調整弁
- ⑦ 流量調整弁

(⑥, ⑦はオプション)


図-15 流路図 PL-620Aの場合

PG-620HAはPT1/8インチ、PG-620MAとPL-620Aは 6mm又は 1/4インチのチューブを接続させることになっています。 下記に詳細の注意事項を示します。

- ① 試料ガス(水)分岐部と本器試料ガス(水)入口の間に耐オゾン性の止め弁(ストップバルブ)を設置し、試料ガス(水)の遮断、流量調整等ができるようにしてください。流量計を設けると、流量の確認ができ便利です。
- ② 配管は耐オゾン性の材質を用い、なるべく短い距離で曲折部を少なくしてください。
- ③ PG-620HAとPL-620Aのゼロガス(水)はオゾンガス(水)製造装置の原料ガス (水)を使用してください。
- ④ 測定後は、オゾンガス(水)分解装置等により処理してから排出してください。

配管接続例

図-16 にそれぞれの場合の配管方法を示します。



- ①試料にガス(水)圧のない時 ポンプで吸引します。
- ②試料にガス(水)圧があれば ガス(水)圧を利用します。
- ③大流量の時は分岐して測定 します。方式は①②を選択

図-16 配管接続例

※注1:試料ガス(水)を通し、流量計の指示を参考に流量調節弁(ニードルバルブ)で流量を調整します。吸引ポンプを利用しサンプリングするときは外部流量調節弁を出口側に、ガス(水) 圧を利用する場合は入口配管部に外部流量調節弁を取り付けます。 PL-620Aで溶存オゾンを測定する場合には、気泡の発生を防ぐことができます。 試料水に気泡があるとパルスノイズになります。導入に際し気泡を除いてください。 その他、導入流量が多いと試料水中に気泡が発生しパルスノイズとなるときがあります。 流量を落として測定ください。

※注2:試料ガス(水)に圧力がない場合は、試料ガス(水)を吸引するための耐オゾン性を持ったポンプと流量制御用弁を用意します。本器の試料出口に吸引ポンプと流量制御弁を取り付けます。本器内の調整弁を左一杯に回し開放してください。 PL-620Aで溶存オゾンを測定する場合流量は0.1~0.3L/min程度が適当です。これ以上は泡が発生し測定に支障をきたす場合があります。

※注3:装置への試料ガス(水)流量は気相用モニタ(PG-620HA/MA)の場合は0.2~2 L/min、PL-620Aで試料水圧がある場合は0.1~0.6L/min、試料水圧が無く出口 からポンプで吸引する場合は0.1~0.3L/min程度にしてください。流量が少なすぎま すと、配管中でオゾンが分解してしまい、正確な濃度が測定できないことがあります。 注意してください。

※注4:原料ガス(水)が変わった時、長期連続使用の時は定期的にオゾンのないガス(水)(原料ガス (水))を通しゼロキャリブレーションを行ってください。 ※注5:PL-620Aで周囲環境温度に比べ試料水温が極端に低いとき(5℃以下)は、光学セル表面が結露して指示が乱れることがあります。水温を上げるか室内湿度を下げると安定に測定できます。

(この様な環境で測定を行う場合は、弊社にご相談ください。)

(3)供給電源

電源は計装電源を使用してください。電源ラインに誘導負荷、大容量負荷が接続されていますとサージ等の発生を伴い、測定に支障をきたす場合があります。

(4)制御出力信号の配線

信号線はシールド線でなくてもかまいませんが、ツイストペア線を使用すると安全です。信号線はシールドなしに動力線と一緒にコンジット内にまたはオープントレイ(配線架)に通さないでください。又、重電機器の近辺に配線しないようにしてください。

(5) 外部信号接続方法

モニタから出力される信号のうち2系統はリレー接点出力ですが、その他はフォトカプラによる絶縁分離がされています。使用しているのは、TLP521(東芝製)又は相当品で、オープンコレクタタイプです。外部電源から抵抗Rを通じてコレクタ側に電源を印可してください。信号が出力されるとa点の電位が『L』レベルに変化します。

通常の工場出荷時は、濃度アラーム2系統のみリレー出力です。

エラー信号と測定中信号はこのフォトカプラ出力となっています。

下図に示す通り、 $1 \le i \le 10 \text{ mA}$ になる様に抵抗Rを決定してください。尚、各信号が有効になる時は点aのポイントが「L」になります。

- ① エラー信号
- ② 測定中信号
- ③ 圧力アラーム

(PG-620HA/MAでオプションの圧力補正が付加された場合)




図-17 等価回路

電流:は以下の計算式により 求めてください。

$$i = \frac{+ \vee c c}{R}$$

以下の参考の項を参照してくだ さい。

参考

+ V cc と R の値を下式に代入し、モニタ (フォトカプラ)に流れる電流 i を 1 ~ 1 0 m A になる様にしてください。

例えば、+ V c c が 5 V の場合、R を 1 k とすると、 i は 5 m A 流れることになります。 また、リレーを使用した場合の回路例を下記に示します。




図-18 接続参考回路例

設定等で不明な点がございましたら、弊社まで御連絡ください。 条件を満たすように制限抵抗を決定してください。

6-2 操作(測定)

- (1) 操作前の準備
 - ① モードスイッチを「MES」に設定して、電源スイッチを「ON」にして、約20分間の 暖機運転を行ってください。メイン表示器が2000から順にダウンカウントします。
 - ② オゾンガス(水)発生の前に本器は原料ガス(水)のみを供給した状態で、下記の項目をチェックしてください。
 - a. モードスイッチを「CK1」(センサ1光量)に設定し、メイン表示器が「1000~ 3200」を表示しているか確認してください。

表示値が所定の範囲にないときは「8. 保守点検(4)センサ調整」の頁を参照し調整してください。

- b. 次にモードスイッチを「CK2」(センサ2光量)にし「CK1」と同じ範囲にあること を確認してください。
- c. モードスイッチを「MES」にし、メイン表示器が「O」であることを確認してください。「O」でない時は、フロントパネルからオートゼロの動作をさせてください。

③ 試料ガス(水)をモニタに通し流量計の指示を参考に流量調節弁(ニードルバルブ)で流量を調整します。流量の調整はガス(水)圧を利用して送ガス(水)する場合は、配管ガス(水)圧が直接モニタに規定(0.3MPa)以上掛からない様に、配管分岐部に取り付けた弁を利用して本体の弁を微調整に使用します。

PL-620Aで吸引ポンプを利用し試料水をサンプリングするときは、モニタ本体の流量調整弁は開放にして、ポンプ側の弁で調整すると気泡の発生を防ぐことができます。 PL-620Aの試料流量は押し込みの場合は $0.1 \sim 0.6 L/min$ 、吸引ポンプによる引

き込みの場合は 0.1 ~ 0.3 L/min程度が適当です。

(2) 測 定

- ① モードスイッチを「MES」に設定します。
- ② オゾン水の濃度に従い表示器に濃度を指示します。 それと共にアナログ出力も濃度値に比例した電流又は電圧を出力します。

(3) 再起動

測定停止後(電源遮断後)、再度測定をする場合は、暖機運転を行って原料ガス(水)を流した状態でゼロ点の確認を行った後、再度測定に入ってください。

※注:短時間の停止では、再起動により当初は指示が変化しますが、短時間で元に戻ります。



- オゾン臭がしましたら装置を停止し、容器の亀裂、配管の損傷、継手の緩みがないか 点検し、さらに下記の内容についても確認してください。以上の点検を行いましてもオゾン臭がする場合には、メーカにご連絡ください。
- 最大耐圧以上の試料ガス(水)は絶対に導入しないでください。各容器・部品が破損又は破裂しオゾンが漏れることがあります。装置は特別に記述していない限り試料ガス(水)は大気圧下での測定を想定しています。
- 試料ガス(水)は測定後オゾンを分解して排出してください。
- 本装置は精密機器です。衝撃や振動を与えないでください。



● 前面の流量計の弁を完全に締めガス(水)が流れない状態では、内部に負荷がかかり、 故障の原因になります。

7. スパン校正

本器は電気回路上で高安定性を考慮維持しています。又、弊社工場で出荷するときに校正・調整されております。できる限りスパン校正比の変更はせずに、ご使用頂くことをお勧めします。スパン値を変更されたことによる測定値の誤差等については、弊社はその責任を負いかねます。

- ①「6-2操作(測定)(1)操作前の準備」の頁に従ってゼロ校正を行います。
- ② オゾンを発生しオゾンガス(水)をモニタに供給します。
- ③ モニタの指示が安定すれば試料ガス(水)を分析しモードスイッチを「SPN」にして、より分析結果にモニタの指示を合わせます。

本器は出荷時にスパンを校正・調整されています。

試料採取と分析の結果に差があるときは、現在のモニタ濃度に次の式を使用し、フロントパネルからのスパンを校正します。

計算例 濃度計指示値 12.0 mg/L 11.0 mg/L 11.

- ④ オゾン水の分析方法として次の方法があります。
 - 化学分析を行い、濃度を求める方法。
 - ◆ 化学分析に供する試料を採取する。同時にモニタの指示を記録する。
 - ② ヨードメトリ、又は他の方法により採取した試料を化学分析し濃度を求める。
 - 分析を行って校正確認をされている測定器(標準器)と同一流路に入れて濃度を合わせる 方法。
- ⑤ 本器は出荷時にスパン校正・調整されています。 校正を頻繁に行った結果、初期の校正値が判らなくなった時等は検査成績書を参照してください。出荷時のスパン値が明記されています。

※注:本器のスパン調整範囲は「0.001」~「2.000」の0.1%刻みとなっています。

8. 保守•点検

警 告

- 最大耐圧以上の試料ガス(水)は絶対に導入しないでください。各容器・部品が破損又は破裂しオゾンが漏れることがあります。装置は特別に記述していない限り試料ガス(水)は大気圧下での測定を想定しています。
- 試料ガス(水)は測定後オゾンを分解して排出してください。
- 本装置は精密機器です。衝撃や振動を与えないでください。
- 本装置を改造、変更して使用した結果、発生した事故、故障については、保証期間内であっても当社は責任を負いません。

注 意

- 部品交換時には、必ず装置電源を切ってから行ってください。 感電する恐れがあります。
- 配管、各容器の継手は時間の経過と共に緩む恐れがあります。 定期的に装置の点検をメーカーにて行ってください。
- 部品に使用しているパッキン等のシール材は、劣化により漏洩の原因となります。 定期的にメーカによる定期点検を行ってください。

(1) 点検項目

表一3 点検項目

点 検 項 目	点 検 時 期
ランプ光量チェック	随時
(CK1)	
ゼロチェック	1. 1日に一度
	2. 電源投入後運転開始時
スパンチェック	任意

低圧水銀ランプは使用時間と共に光量が減少し、最終的にゼロ調整ができなくなったり、指示が不安定になる等の症状をすることがあります。

機器納入直後や低圧水銀ランプを交換直後はモード「CK1」の指示値を、2400~3200に合わせる様になっています。

モード「CK1」のランプ光量の指示値が約1000以上であれば問題ありませんが、そうでない時は低圧水銀ランプを早めに交換してください。「8.保守点検(3)消耗品の交換」の頁を参照してください。

尚、ランプ光量が極端に低下すると自己診断機能によりエラーとなります。

低圧水銀ランプの交換は延べ使用時間として2年を目安に交換することを推奨します。

(2) トラブルシューティング

表一4 トラブル対処方法

トラブル内容	原 因	処 置
ゼロ調整がきかない	1. 水銀ランプ切れ 2. 水銀ランプ光量不足	1. 水銀ランプ交換 2. センサ出カ調整
	3. セル汚れ	3.セル洗浄
指示が不安定	水銀ランプ不良	水銀ランプ交換
間違って測定中に		ゼロ再調整
オートゼロのスイッチ		
を押した		
電源が入らない	1. ヒューズ遮断	1. ヒューズ交換
	2. 電源がきていない	2. 電圧確認

(3)消耗品の交換

下記の部品は消耗品です。定期的に交換をお願いします。

①水銀ランプ

本器で使用している水銀ランプの型式はBZ103Aです。弊社までご注文ください。




図-19 検出部内部 (例: PG-620HA)

- ◆ モニタの供給電源を必ず切ってから行ってください。
- ◇ 本器の左側のカバー上のねじ4本を外してカバーを取り外してください。
- ③ 図-19を参照し、側面の上側にある水銀ランプホルダの処の配線先のコネクタを取り外してください。
- 水銀ランプホルダの固定ねじを緩めてランプを引き出します。 電源停止直後は高温になっていますので注意して扱ってください。
- ⑤ 新しいランプをホルダに差し込み固定ねじで固定し、コネクタを接続します。
- ⑥ 水銀ランプは図-20の様な発光強度域を持っています。図のA-A'方向が光軸線になる様、固定してください。具体的には、電源投入後20分程度暖機してから制御モードスイッチを「CK1」にして2400~3200間で最大値の指示をする様に水銀ランプを回して調整します。次頁「(4)センサ調整」の項を参照してください。




図-20 低圧水銀ランプ断面と光量分布(発光強度域)

②三方電磁弁

本器で使用している三方電磁弁の交換が必要なときは、弊社までお問い合わせください。

(4) センサ調整

- ① 下記の症状が起きた場合には、センサ調整を行ってください。
 - 1. 機器を設置した直後ゼロ水を流した状態で充分暖機運転した後、モードスイッチを「CK1」(センサ1光量)・「CK2」(センサ2光量)にしたとき、規定値の1000 ~3200に入っていない場合
 - 2. オートゼロ機能でもゼロが取れない場合
 - 3. 水銀ランプを交換した場合
 - 4. セルを洗浄した場合

② 調整方法

- 1. オゾンモニタの電源を必ず切ってからモニタの左側のカバーを取り外してください。
- 2. モードスイッチを「MES」に設定して電源スイッチを「ON」にして約20分間の暖機運転を行ってください。
- 3. オゾンモニタにゼロ水を供給します。
- 4. モードスイッチを「CK1」に設定し、ランプホルダの上部にあるセンサボード (SLAV1-PCB 図-21)上のセンサ1調整トリマ(VR1)で、指示値が1000 ~3200(新品ランプの場合は2400~3200)になる様に調整します。
- 5. モードスイッチを「CK2」に設定し、4と同様にセンサ2調整トリマ(VR2)で指示値が 1000~3200(新品ランプの場合は2400~3200)になる様に調整します。
- 6. モードスイッチを「MES」にしてください。
- 7. オートゼロを行ってください。
- 8. 濃度表示が「O」であることを確認します。
- 9. オゾンモニタの電源を切ってください。




図-21 内部基板

※注1:センサ調整は必ずゼロガス(水)供給状態で行ってください。

試料ガス(水)供給中に行うと調整が不可能であったり、測定値に異常が現れます。

※注2:ゼロガス(水)は原料ガス(水)を基準としてください。

(5) エラー表示

自己診断機能によりモニタ内部での異常時にはエラーとなります。エラーとなる内容は、下記の通りです。これらのエラーとなった場合は、メインの表示器にE□□Xと表示すると共に端子台からのエラー信号が動作状態になります。□はブランクです。この表示が出力するのは、MESモードの時のみです。外部へのエラー信号は解除されない限り出続けますが、表示は他のモードにするとその表示が優先されます。エラーになるとモニタ出力信号のMES(測定中信号)は不動作状態になります。

E□□0

測定結果が表示範囲を超えたときに出力します。(オーバフローしたとき) モニタは継続して動作します。測定値が表示範囲に収まれば正常に復帰します。 正常に復帰しなかった場合は、手動にてオートゼロを行ってください。

② E 🗆 🗆 1

センサ2光量は正常ですが、センサ1光量が低下したと判断された時に出力します。 具体的には、センサ2に比べてセンサ1の光量が1/8以下になったときに出力します。 モニタは継続して動作しますのでアナログデータは使用可能です。光量が増加すれば自動的 に正常に復帰します。このエラーが出るのは、センサ1側に何らかの故障が生じた場合です。

③ E□□2

オートゼロ時(ゼロガス(水)吸引時)にセンサ1光量は正常ですが、センサ2光量が低下したと判断された時に出力します。セルの汚れた場合か、センサ2側に何らかの故障が生じた場合に発生します。具体的には、ゼロキャリブレーション時(ゼロガス(水)吸引中)にセンサ1に比べてセンサ2の光量が1/8以下になったときに出力します。

モニタは継続して動作しますのでアナログデータは使用可能です。光量が増加すれば自動的 に正常に復帰します。

④ E□□3

センサ1、センサ2共光量が低下したと判断した時に出力します。 ランプの不点灯の場合に起こります。具体的には、センサ1・センサ2の光量チェックモー ドでの換算レートとして約512以下になったときに出力します。モニタは継続して動作し、 光量が増加すれば暖機運転(UP20)のモードに移行します。

⑤ E □ □ 4

内部設定スイッチが正しく設定されていない時に出力します。 これは、現状では規定されていないモードに設定されていた場合に出力するものです。 この時は、スイッチの設定等をし直して尚かつ電源の再投入により復帰します。

⑥ E□□5

ユーザが設定する条件が不適切だった場合に出力します。 例えば、ゼロガス(水)吸引時間×2(アナログホールド時間)よりも、インターバル時間を短く設定した場合、アラーム設定がフルスケール値を越えたときに発生します。 内部の設定を変更すると、アラーム値がフルスケールを越え、E5になる場合があります。 この時は、時間の設定等をし直すことにより復帰します。

⑦ E□□6

このエラーが起こるのは下記の2通りの場合があります。

- i内部メモリのデータ消失が起きたとき
- ii A / Dコンバータの入力レンジオーバを起こしたとき、具体例として
 - ・内部ケーブルが外れていたとき
 - ・仕様を越える圧力範囲で使用したとき
 - ・ランプ交換後に光量調整が適切でなかったり、ランプが不点灯又は光量低下の場合

E6が発生した場合は、チェックモードで光量をご確認ください。

気相の場合で温度・圧力補正機能が付属している場合はご使用の装置の温度・圧力値をご確認ください。下記の値を超えると E 6 を認識します。

- ・センサ1・センサ2のどちらかが約250以下か、4000以上の場合
- ・ガス温度が0°C以下か85°C以上の場合
- ・絶対圧センサご使用で、O.43 MPa (ABS) (4.4 kgf/cm²)以上の圧力が掛かった場合以上の点を再度ご確認ください。ご確認後、異常が無く電源の再投入でも復帰しなかった場合は、弊社にお問い合わせください。

表-5 エラー対処表

内容	ご確認項目	対応策
ΕO	光量、温度値、圧力値をご確認ください	ゼロガス(水)を導入し、オートゼロを行っ
E 1	光量をご確認ください。	てください。それでも改善しない場合は、
E 2		弊社までご連絡ください。
E 3		ランプを交換してください
E 4	内部設定スイッチのご確認が必要です。	正規の状態にお戻しください。
E 5	外部設定内容をご確認ください。	それぞれを正規の値に設定し直してくださ
	・INT時間とPUR時間	l,
	・濃度ALM値	
	・圧力ALM値	
E 6	光量をご確認ください。	ランプ、各センサに問題がない場合は弊社
		にご連絡ください。

9. 保証

弊社の製品についての保証期間は納入日から 12 ヶ月間となります。 但し、次項については適用外とさせていただきます。

- ◇保証期間内における次の事項
 - ① 取扱い上の誤りによる故障
 - ② 純正部品を使用しない不適切な修理や改造による故障
 - ③ 納入後の落下や輸送上の故障及び損傷
 - ④ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、及び他の天災地変による故障及 び損傷
 - ⑤ 消耗品劣化による故障 (パッキン類及びシール材等の劣化)

保証の範囲は、保証期間内において本製品のみを対象とし、使用により生じた、いかなる損害 (逸失利益、人的損害、他の装置に対する損害など)につきましてもその賠償の責を負いかねます。

◇その他

- (1) 修理が必要なときは、販売店へご連絡ください。
- (2) この製品は、ご返送いただいたうえでの修理とさせていただきます。
- (3) この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造停止後7年です。 ※補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
- (4)過去の事例に無い原因に対する保証の範囲については、その都度協議させていただきます。

尚、本仕様は製品の改良・改善のため、予告なく変更することがあります。

メーモ	<u>-</u>		

荏 原 実 業 株 式 会 社 計測器・医療本部

計測器営業部

■東日本営業課: 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ej-ozone@ejk.co.jp

■西日本営業課: 〒541-0046

大阪市中央区平野町3丁目2番13号

平野町中央ビル5階

TEL 06-6231-3528 FAX 06-6231-2929

E-mail ozon-osaka@ejk.co.jp

技 術 部 : 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号

TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ejozndsn1@ejk.co.jp

取扱店: